© 2012 CNA International, Inc. d/b/a MC Appliance Corporation. All rights reserved. Magic Chef® logo is a registered trademark of CNA International, Inc. used under license. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, FL33431. Sunbeam Products, Inc. is a subsidiary of Jarden Corporation. Jarden Corporation (NYSE: JAH).

www.magicchefappliance.com
GCDS-MGC23946-PH

Printed in China
P.N. 156562

12 cup coffeemaker

USER'S MANUAL

Model BVRVMC12

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING YOUR COFFEEMAKER AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS E1
LEARNING ABOUT YOUR COFFEEMAKER E4
HOW TO USE YOUR COFFEEMAKER E5
CARE AND CLEANING E7
WARRANTY INFORMATION E9

READ THIS MANUAL

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your coffeemaker properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your coffeemaker.

IMPORTANT SAFEGUARDS

To reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE COFFEEMAKER.**
2. Do not touch the coffeemaker's hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock, do not immerse the power cord, power plug or coffeemaker in water or in any other liquid.
4. Close adult supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
5. Turn the coffeemaker OFF and unplug the power cord from the power source when the coffeemaker is not in use and before cleaning. Allow the coffeemaker parts to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged power cord or power plug, or operate it after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return this appliance only to the nearest Authorized Service Center for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments is not recommended by the manufacturer.
8. Do not use the coffeemaker outdoors.
9. Do not let the power cord hang over edge of table or counter, or allow it to come into contact with hot surfaces.
10. Do not place this coffeemaker on or near a hot gas stove or electric burner or in a heated oven.

BVRVMC12_12ESM1.indd 2-3 3/27/12 2:49 PM

11. To disconnect the coffeemaker, turn it OFF, then remove the power plug from the power supply.
12. Place the appliance on a hard, flat, level surface to avoid interruption of airflow underneath the coffeemaker.
13. Avoid contact with any moving parts.
14. This coffeemaker is designed for household use only.
15. Do not use appliance for other than intended use.
16. Scalding may occur if the lid is removed during brewing cycles.

CARAFE USE AND CARE

⚠ WARNING

Follow the instructions below to reduce or eliminate the chance of breaking the glass carafe:

- This carafe is designed for use with your Magic Chef® coffeemaker and therefore must never be used on a range top or in any oven, including a microwave oven.
- Do not set a hot carafe on a wet or cold surface.
- Do not use a cracked carafe or a carafe having a loose or weakened handle.
- Do not clean the carafe with abrasive cleaners, steel wool pads or other abrasive materials.
- Discard the carafe immediately if it is ever boiled dry.
- Protect the carafe from sharp blows, scratches or rough handling.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. No user-serviceable parts inside. Power unit never needs lubrication. Do not attempt to service this product.

A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord may be used if care is exercised in its use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the coffeemaker.

The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. Do not immerse in water or other liquids. No liability can be accepted for any damage cause by non-compliance with these instructions or any other improper use or mishandling.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm, do not use that outlet.

BVRVMC12_12ESM1.indd 4-6 3/27/12 2:49 PM

LEARNING ABOUT YOUR COFFEEMAKER

- a Water Reservoir
- b Reservoir Cover
- c Removable Filter Basket
- d Pause N' Serve
- e Carafe
- f Warming Plate
- g On/Off Switch

HOW TO USE YOUR COFFEEMAKER

IMPORTANT: CLEAN BEFORE USING THE FIRST TIME!

Wash carafe, lid and removable filter basket in mild detergent and water. Rinse each thoroughly. Follow steps 4 through 6 below (with water only) to clean the inside of your coffeemaker.

BREWING COFFEE

1. Slide the filter basket open and insert a standard 8 to 12-cup paper filter into the inner filter basket.
2. Add desired amount of coffee (refer to the chart on pg. E6 for suggested measurement). Shake lightly to level coffee.
3. Be sure the paper filter is properly centered before sliding the filter basket into place.
4. Fill the carafe with tap water to desired capacity as marked on the side of the carafe. (1 cup equals 5 ounces). For easy and accurate filling, a line marking can be found inside the reservoir that represents the 12 cup mark.
5. Pour the water into the water reservoir. Place the empty carafe onto the warming plate.
6. Turn your coffeemaker switch ON. When coffee stops flowing, the brewing cycle is complete.
7. Carefully remove the filter basket and discard the used grounds and filter. Rinse the filter basket and replace.
8. To make another pot of coffee, repeat Steps 1 through 7.
9. Be sure to turn your coffeemaker OFF when the carafe is empty and you are no longer using your coffeemaker. Unplug the power cord when not using the coffeemaker.

BVRVMC12_12ESM1.indd 7-8 3/27/12 2:49 PM

COFFEE MEASUREMENT TABLE

TO BREW	USE THIS MUCH COFFEE
12 Cups	9 Tbsp.
10 Cups	7 Tbsp.
8 Cups	6 Tbsp.
6 Cups	4 Tbsp.
4 Cups	2 Tbsp.

PAUSE N' SERVE FEATURE

Allows you to up to 30 seconds to pour a cup of coffee while the coffeemaker is still brewing. Carefully remove the carafe and the Pause n' Serve feature will be automatically activated, temporarily stopping the flow of coffee into the carafe.

⚠ WARNING

To avoid risk of personal injury or damage to property as a result of overflow, be sure that the carafe is squarely centered under the brew basket during brewing cycle. Brewed coffee and grounds, both in brew basket and carafe, are very hot. Handle with care to avoid scalding. If brew basket overflows, or if brew basket fails to drain into carafe during brew cycle, do not open or handle basket. Unplug coffeemaker, and wait for contents to cool before handling!

CARE AND CLEANING

CLEANING INSTRUCTIONS

Do not immerse. Switch off unit and unplug from outlet before cleaning. Clean appliance surface with a damp cloth.

Your coffeemaker must be cleaned when you begin to notice excessive steaming or the brewing time increases considerably. This condition is caused by a buildup of lime and mineral deposits from your water.

If the pumping action stops before all the water has been pumped out of the machine, then the appliance requires cleaning. The frequency of cleaning depends on the hardness of water used. The following table gives the suggested cleaning intervals.

SUGGESTED CLEANING CYCLE

TYPE OF WATER	CLEANING FREQUENCY
Soft Water	Every 80 Brew Cycles
Hard Water	Every 40 Brew Cycles

Pour one quart of undiluted white household vinegar into your coffeemaker.

1. Place a paper filter into the filter basket and slide the filter basket into place.
2. Place the empty carafe on the warming plate and turn the coffeemaker ON. When four cups have flowed through, turn the coffeemaker OFF and let stand for 1/2 hour.
3. After 1/2 hour, pour the vinegar back into the coffeemaker.
4. Place the empty carafe on the warming plate. Turn the coffeemaker ON and let all of the vinegar flow through.

BVRVMC12_12ESM1.indd 9-10 3/27/12 2:49 PM

5. Discard the vinegar and the paper filter.
6. To flush out all traces of vinegar, pour a carafe full of tap water into the coffeemaker, turn it ON, and allow it all to cycle through.
7. Discard the water and turn the coffeemaker OFF.

CARAFE CLEANING

Hard water can leave a whitish mineral deposit inside the carafe. Coffee and tea discolor these deposits, sometimes leaving a brownish stain inside the carafe. To remove these stains, follow these simple steps:

1. Use a solution of equal parts white vinegar and hot water.
2. Let solution stand in carafe for about 20 minutes and then discard.
3. Wash and rinse the carafe thoroughly using a soft cloth. Do not use harsh abrasive cleaners. These may cause scratches which can lead to breakage.
4. Carafe and filter basket are top shelf dishwasher safe.

WARRANTY INFORMATION

SERVICE INSTRUCTIONS

1. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the Warranty.
2. If you need to exchange the unit, please return it in its original carton, with a sales receipt, to the store where you purchased it. If you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase, please see the enclosed Warranty.
3. If you have any questions or comments regarding this unit's operation or believe any repair is necessary, please call our Consumer Service Department at 1-888 474-3178 or visit our website at www.magicchefappliance.com.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?
JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service
In the U.S.A.
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888 474-3178 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888 474-3178 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

BVRVMC12_12ESM1.indd 11-12 3/27/12 2:49 PM

Magic Chef®

© 2012 CNA International, Inc. realiza negocios bajo el nombre de MC Appliance Corporation. Todos los derechos reservados. Magic Chef® es una marca registrada de CNA International, Inc. utilizada bajo licencia. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. Products, Inc. es una subsidiaria de Jarden Corporation (NYSE: JAH).

www.magicchefappliance.com Impreso en China
GCDS-MGC23946-PH P.N. 156562

Magic Chef®

cafetera de
12 tazas

MANUAL DEL USUARIO

Modelo BVRVMC12

LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU CAFETERA Y GUÁRDELO PARA FUTURA REFERENCIA.

BVRVMC12_12ESM1.indd 13-14 3/27/12 2:49 PM

CONTENIDO

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD S1
APRENDA ACERCA DE SU CAFETERA S5
CÓMO USAR SU CAFETERA S6
CUIDADO Y LIMPIEZA S8
INFORMACION DE LA GARANTIA S10

LEA ESTE MANUAL

En él encontrará muchos consejos útiles sobre el uso y mantenimiento correctos de su cafetera. El cuidados preventivos pueden ahorrarle mucho tiempo y dinero durante la vida útil de su cafetera.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Para disminuir el riesgo de un incendio, descarga eléctrica y/o lesión a las personas, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al utilizarse equipos eléctricos, incluyendo las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA CAFETERA.**
2. No toque las superficies calientes de la cafetera. Utilice agarraderas o perillas.
3. Para protegerse de una descarga eléctrica, no sumerja el cordel eléctrico, el enchufe o la cafetera en agua ni en cualquier otro líquido.
4. Se requiere supervisión adulta atenta cuando esta unidad sea utilizada por, o cerca de, niños.
5. Apague la cafetera y desconecte el cable eléctrico de la fuente de corriente cuando la cafetera no esté en uso y antes de limpiar. La deje que la cafetera se enfríe antes de colocar o quitar partes y antes de limpiar el aparato
6. No opere ninguna unidad con un cordel eléctrico o enchufe averiado o luego de que la unidad se averíe o haya sido dañada de alguna manera. Devuelva esta unidad solamente al Centro de Servicio Autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
7. No se recomienda el uso de accesorios.

BVRVMC12_12ESM1.indd 12-13 3/27/12 2:49 PM

8. No utilice la unidad a la intemperie o aire libre.
9. No permita que el cordel eléctrico de la unidad cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni que haga contacto con superficies calientes.
10. No coloque esta cafetera encima o cerca de una hornilla caliente. Sea eléctrica o de gas, ni en un horno caliente.
11. Para desconectar la cafetera, oprima el botón de "OFF" (APAGAR), antes de remover el enchufe eléctrico del tomacorriente.
12. Coloque la unidad sobre una superficie dura, plana y nivelada para evitar interrupciones en el flujo de aire por debajo de la cafetera.
13. Evite hacer contacto con las partes en movimiento.
14. Esta cafetera ha sido diseñada sólo para uso doméstico.
15. No utilice el artefacto para otros fines que no sean los especificados.
16. Podrían ocurrir quemaduras si la tapa se quita durante los ciclos de preparación.

USO Y CUIDADO DE LA JARRA

⚠ ADVERTENCIA

Siga las instrucciones a continuación para disminuir o eliminar el riesgo de quebrar la jarra de vidrio:

- Esta jarra fue diseñada para ser utilizada con su cafetera Magic Chef®, por cuanto nunca debe ser utilizada sobre una hornilla o en ningún horno, incluyendo hornos de microondas.
- No repose la jarra caliente sobre una superficie mojada o fría.
- No utilice la jarra si esta agrietada o tiene una agarradera suelta o debilitada.
- No limpie la jarra con limpiadores abrasivos, esponjas de acero u otros materiales abrasivos.
- Descarte la jarra de inmediato si en alguna ocasión hierve hasta evaporarse todo su contenido.
- Proteja la jarra contra golpes secos, rasguños o maltrato.

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

BVRVMC12_12ESM1.indd 14-15 3/27/12 2:49 PM

Este aparato es para USO DOMESTICO SOLAMENTE. En el interior no hay piezas a las que el usuario les pueda dar mantenimiento. El motor de la unidad no necesita lubricación.

Se provee un cordón eléctrico corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos que pueda causar un cordón largo. Se puede utilizar un cable de extensión si lo hace con cuidado. Si usa un cable de extensión, la capacidad nominal eléctrica del cable de extensión deber ser al menos del mismo valor que la capacidad eléctrica de la cafetera.

El cordón debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o mesa donde los niños puedan jalarlo o tropezarse con él accidentalmente. No lo sumerja en agua ni en otro líquido. No se acepta responsabilidad por cualquier daño causado por el incumplimiento de estas instrucciones o cualquier otro uso o manejo indebido.

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para ajustarse sólo de una forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no se ajusta completamente en el tomacorriente, dé vuelta al enchufe. Si todavía no se ajusta, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe está flojo en el tomacorriente de CA, o si el tomacorriente se siente caliente, no utilice ese tomacorriente.

APRENDA ACERCA DE SU CAFETERA

- a Depósito de Agua
- b Tapa del Depósito
- c Cesta del filtro removible
- d Pausar y servir
- e Jarra
- f Placa Calentadora
- g Interruptor de Encendido

BVRVMC12_12ESM1.indd 16-17 3/27/12 2:49 PM

CÓMO USAR SU CAFETERA

IMPORTANTE: ¡LÍMPIELA ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ!

Lave la jarra, la tapa y la cesta del filtro removible con un detergente suave y agua. Enjuague todo a fondo. Siga los pasos 4 a 6 de abajo (con agua solamente) para limpiar el interior de su cafetera.

INSTRUCCIONES PARA PREPARAR CAFÉ

1. Deslice la cesta del filtro hacia afuera para abrir inserte un filtro de papel estándar de 8 a 12 tazas dentro de la cesta interna del filtro.
2. Agregue la cantidad de café deseada (consulte la tabla en la página S7 para las medidas sugeridas). Sacuda ligeramente para nivelar el café.
3. Asegúrese de que el filtro de papel se centre correctamente antes de deslizar la cesta del filtro en su lugar.
4. Llene la jarra con agua de nuevo a la capacidad deseada según lo marcado en el costado de la jarra. (1 taza es igual a 5 onzas). Para un llenado fácil y exacto, se puede encontrar una línea marcada dentro del depósito de agua que representa la marca de 12 tazas.
5. Vierta el agua dentro del depósito de agua. Coloque la jarra vacía sobre la placa calentadora.
6. Encienda su cafetera. Cuando el café pare de fluir, el ciclo de colado está completo.
7. Quite cuidadosamente la cesta del filtro y deseche el grano de café y el filtro usados. Enjuague la cesta del filtro y vuélvala a su sitio.
8. Para hacer otra jarra de café, repita los Pasos 1 a 7.

9. Asegúrese de apagar su cafetera cuando la jarra esté vacía y usted ya no la esté usando. Desenchufe el cordón de alimentación cuando no use la cafetera.

TABLA DE MEDIDAS DE CAFÉ

PARA PREPARAR	UTILICE ESTA CANTIDAD DE CAFÉ
12 Tazas	9 Cucharadas
10 Tazas	7 Cucharadas
8 Tazas	6 Cucharadas
6 Tazas	4 Cucharadas
4 Tazas	2 Cucharadas

FUNCIÓN PAUSAR Y SERVIR

Le permite hasta 30 segundos para servir una taza de café mientras la cafetera todavía lo esté preparando. Con cuidado retire la jarra y la función Pausar y servir se activará automáticamente, interrumpiendo de manera temporal el flujo del café a la jarra.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesión personal o de daños a la propiedad como resultado de un rebalse, asegúrese que la jarra este bien centrada debajo de la cesta del filtro durante el ciclo de preparación. El café colado y los granos molidos, tanto en la cesta como en la jarra, están muy calientes. Maneje con cuidado para evitar quemaduras. Si la cesta del filtro se desborda o falla en drenar dentro de la jarra durante el ciclo de preparación, no abra ni tome la cesta con la mano. Desenchufe la cafetera, y espere a que el contenido se enfríe antes de manipularla.

BVRVMC12_12ESM1.indd 18-19 3/27/12 2:49 PM

CUIDADO Y LIMPIEZA

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

No sumerja esta unidad en ningon uquido. Apague y desconecte la unidad del tomacorriente antes de limpiar. Limpie la superficie del aparato con un paño húmedo.

Limpie su cafetera cuando comience a notar vapor excesivo o aumente el tiempo de preparación considerablemente. Esta condición es causada por una acumulación de cal y de depósitos minerales de su agua. Si la acción de bombeo se detuviera antes de que haya sido bombeada toda el agua de la máquina, artefacto requiere limpieza. La frecuencia de limpieza depende de la dureza del agua usada. La tabla siguiente da los intervalos de limpieza sugeridos.

CICLO SUGERIDO DE LIMPIEZA

TIPO DE AGUA	FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Agua Blanda	Cada 80 Ciclos de Preparación
Agua Dura	Cada 40 Ciclos de Preparación

Vierta un cuarto de galón de vinagre blanco doméstico no diluido en su cafetera.

1. Coloque un filtro de papel en la cesta del filtro y deslice la cesta del filtro en su lugar.
2. Coloque la jarra vacía en la placa calentadora y encienda la cafetera. Cuando hayan pasado cuatro tazas, apague la cafetera y deje reposar por media hora.

3. Después de media hora, vierta el vinagre de nuevo dentro de la cafetera.
4. Coloque la jarra vacía sobre la placa calentadora. Encienda la cafetera y deje que todo el vinagre pase.
5. Deseche el vinagre y el filtro de papel.
6. Para enjuagar todos los rastros del vinagre, vierta una jarra completa de agua del caño en la cafetera, enciéndala, y déjela pasar haciendo el ciclo completo.
7. Deseche el agua y apague la cafetera.

LIMPIEZA DE LA JARRA

El agua dura puede dejar un depósito mineral blanquecino dentro de la jarra. El café y el té descoloran estos depósitos, dejando a veces una mancha pardusca dentro de la jarra. Para quitar estas manchas, siga estos pasos simples:

1. Use una solución de vinagre blanco en partes iguales con agua caliente.
2. Deje reposar la solución en la jarra por unos 20 minutos y después deséchela.
3. Lave y enjuague la jarra a fondo usando una tela suave. No use limpiadores abrasivos ásperos. Éstos pueden causar rasguños que pueden conducir a su rotura.
4. La jarra y la cesta del filtro se pueden lavar en la repisa superior de su lavadora de platos.

BVRVMC12_12ESM1.indd 20-21 3/27/12 2:49 PM

INFORMACION DE LA GARANTIA

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN

1. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. El hacerlo invalidará la garantía.
2. Si necesita cambiar la unidad, devuélvala en su caja original, con el recibo de compra, al negocio donde la haya comprado. Si devuelve la unidad más de 30 días después de la fecha de compra, vea la garantía adjunta.
3. Si tiene algún comentario o pregunta acerca del funcionamiento de la unidad, o cree que debe ser reparada, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-888 474-3178 o visite nuestro sitio de Internet en www.magicchefappliance.com.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado.

Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo elimínará ésta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-888 474-3178 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-888 474-3178 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

NOTAS

BVRVMC12_12ESM1.indd 22-23 3/27/12 2:49 PM